



TONER



CÓDIGO	MODELO	IMPRESORA
<b>□ APPLE</b>		
01098	M2473G/A	LASERWRITER PRO 600/630/16-600 PS (98A)
01074	M2045G/A	LASERWRITER 4/ 600 PS / 300 / 320 (74A)
01095	M6002	LASERWRITER II NT- NTX- SC- F- G- SC- FC (95A)
01000		LASERWRITER SELEC 350 (00A)
01075	M0089LL	PERSONAL LASERWRITER LS- NT- NTR- SC (75A)
<b>□ BROTHER</b>		
01075	R64-1002	HL 4-PS-V-VE-6V ( 75A)
01095	R64-0002	HL 8-D-E-PS/AP-8V-10-D-PS-V-H- 8 PS (95A)
012000	TN-2000	HL-2030/2032/204/2070N DCP 7010 Fax 2820 MFC-7225/7820
013060	TN-3060	HL-51XX/ 8440/ 8840D/ 8045D MFC/DCP-8040/ 8045XX/ 8220/ 8440/ 8840XX
016600	TN-6600	HL1030/1240/1250/1270/1270NLT/P2500/MFC9870/9880 (6000 copias)
017600	TN-7600	TN-7600
016000	DR-6000	HL 1030/1240/1250/1270N/12XX/14XX/ HL 1430/ P2500 MFC9870/9880/8350P/8360P Tambor
018000	TN-8000	Fax 8070P MFC 9070/9180 (TN-200, TN-300, TN-8000)
0112066	DR-8000	Fax 8070P MFC 9070/9180 Tambor
<b>□ CANON</b>		
0102	CANON FX2	FAX 5000- 5500- 7000- 7100- 7500 L 500- 550- 600
0103	CANON FX3	FAX L 300
0101	CANON FX1	FAX L 3300- L 3300I L 700- 720- 760- 770- 775- 777- 780- 785- 790
0104	CANON FX4	FAX L-800 Cartucho
01075	EP-L CL4 (75A)	LBP 4- IIIPLUS- LITE- MARK III- PLUS- SX
01006	EP-A (06A)	LBP 460- 465- 660
01074	EP-P (74A)	LBP 4u- 4i- 430- 430W- P90-PX-PX II
01095	EPS-S (95A)	LBP 8 II- IIR- IIT- III-III PLUS- IIIR- IIIT- SX LBP 8 Mark III- IIIR- IIIT
01098	EP-E (98A)	LBP 8 IV- 860- EX 1260- 8 Mark IV
01000	HP C 3900A	LBP BX
01091	HP 92291A	LBP NX- NX 600
01009	EP-W (09A)	LBP 2460
01027	EP-52 (27X)	LBP 1760
01096	EP-32 (96A)	LBP 1000
01196	CANON M	CANON M
<b>□ EPSON</b>		
0151011	S0 51011	ACTIONLASER 1000- 1500- 1600 EPL 5000- 5100- 5200
015500	S0 50005	EPL 5500/ 5500W (TÓNER)
0151029	S0 51029	EPL 5500/ 5500W (fotoconductor)
015700	S0 50010	EPL 5700/ 5700L/ 5800/ 5800L/ PAGE PRO 1100/ 1250 Toner
015900	S0 50087	EPL 5900/ 5900L/ 6100/ 6100L Toner
0151055	S0 51055	EPL 5700/ 5800 (fotoconductor)
016200	S0 50166	EPL 6200 Toner
0162002	S0 50167	EPL 6200/ 6200 L Toner
0151056	S0 51056	EPL N1600 Toner
012125	S0 51070	EPL N2050
0150100	S0 50100	AcuLÁSER C900/C1900 Tóner Negro
0150099	S0 50099C	AcuLÁSER C900/C1900 Tóner Cyan
0150098	S0 50098M	AcuLÁSER C900/C1900 Tóner Magenta
0150097	S0 50097Y	AcuLÁSER C900/C1900 Tóner Yellow
<b>□ HP</b>		
01098	92298A	LASERJET 4- 4PLUS- 4M- 4MPLUS- 5- 5M- 5MPLUS
01098X	92298X	LASERJET 4- 4PLUS- 4M- 4MPLUS- 5- 5M- 5MPLUS

01074	92274A	LASERJET 4L- 4ML- 4MP- 4P- 4PJ
01000	C3900A	LASERJET 4MV- 4V
01006	C3906A	LASERJET 5L- 5L FS- 3100
01003	C3903A	LASERJET 5P- 5MP 6P- 6MP
01009	C3909A	LASERJET 5Si- 5SiMX- 5 SiNX- MOPIER
01095	92295A	LASERJET II- IID- III- III/MAC- IIID- IIID/MAC
01092	C4092A	LASERJET SERIE 1XXX 1100/1100 A
01091	92291A	LASERJET III Si- IIISi/MAC- IIISi/PS- 4Si- 4Si MX
01096	C4096A	LASERJET 2100- 2100M- 2100TN
01075	92275A	LASERJET IIP- IIP Plus- IIIP- IIIP/MAC
01027A	C4127A	LASERJET 4000- 4000T- 4000N- 4000NT
01027	C4127X	LASERJET 4000- 4000T- 4000N- 4000NT
01029	C4129X	Laserjet 5000 Toner UltraPrecise Máx.Capacidad
01082	C4182X	Laserjet Serie 8100/ HP Mopier 320
0115A	C7115A	Laserjet 1200/1220 Negro (2.500 pág.)
01015	C7115X	Laserjet 1200/1220 Negro (3.500 pág.)
01061	C8061X	Laserjet 4100/4100n/tn/dtn/mfp
010131	Q2613X	Laserjet 1300 Tóner (4.000 Pág.) Con chip
01013A	Q2613A	Laserjet 1300 Tóner (2.500 Pág.)
01038	Q1338A	Laserjet 4200 Tóner Negro alta capacidad (12.000 Pag.) (con chip)
01010	Q2610A	Laserjet serie 2300 Tóner Negro capacidad estándar smart print (6.000 Pag.) (con chip)
01024	Q2624A	Laserjet 1150Tóner Negro ultra precisión capacidad estándar (2.500 Pag.)
01012	Q2612A	Laserjet 1010-1012-1015
01039	Q1339A	Laserjet 4300 Negro alta capacidad (18.000 Pag.) (con chip)
01042	Q5942A	Laserjet smart 4250/ 4350 (10.000 Pag.)
010421	Q5942X	Laserjet smart 4250/ 4350 (20.000 Pag.)
01049A	Q5949A	Laserjet smart 1320/ 1320N/ 1320NW/ 1320TN (2.500 Pag.) Negro
01049X	Q5949X	Laserjet smart 1320/ 1320N/ 1320NW/ 1320TN (6.000 Pag.) Negro
016511A	Q6511A	Laserjet 2400DN/2410/2420/2430 (6.000 Pag.) Negro
016511	Q6511X	Laserjet 2400DN/2410/2420/2430 (12.000 Pag.) Negro

#### □ HP Color

01191	C4191A	Laserjet Color 4500/N/DN Negro
01192	C4192A	Laserjet Color 4500/N/DN Cyan
01193	C4193A	Laserjet Color 4500/N/DN Magenta
01194	C4194A	Laserjet Color 4500/N/DN Amarillo
013960	Q3960A	Laserjet Color 2550/2550N/2550L/2550LN/2820/2840 Negro
013961	Q3961A	Laserjet Color 2550/2550N/2550L/2550LN/2820/2840 Cian
013962	Q3962A	Laserjet Color 2550/2550N/2550L/2550LN/2820/2840 Amarillo
013963	Q3963A	Laserjet Color 2550/2550N/2550L/2550LN/2820/2840 Magenta
019704	HP C9704A OPC	Laserjet Color 1500/1500L/2500 Tambor
013964	HP Q3964A OPC	Laserjet Color 2550L/LN/N Tambor

#### □ IBM - LEXMARK

01520	IBM 1380520	4019 (E) -4019/01- 4019 E01 4028 Model AS1- NS1 4029 Model 10- 10A- 10L- 10P- 5E- 6- 6A- 6P WINWRITER 600
01009	HP C 3909 A	NETWORK PRINTER 24/PS OPTRA N- OPTRA N MODEL 240- 245
01150	IBM 1382100/ 150	OPTRA 4039 10R- 10R Duplex- 10R Plus- R (10P 14000 copias) 12L- 12L Plus- 12R- 12R Plus- 16L (14000 copias) OPTRA + (MODELOS R Y L) (10P) (14000 copias)
01310	13T0101	Optra E310/E312 (6000 copias)
015500	69G8256	OPTRA E/ET Tóner
0151029	69G8257	OPTRA E/ET Fotoconductor
01920	1382920-925-625	OPTRA S (17500 copias)
015845	12A5845-12A5745	Optra T Unidad de impresión 25K.
01T520	12A6735	OptraT 52X Unidad de impresión alto rendimiento Prebate
010154	17G0154	Optra M410/412 Unidad de impresión 15K
01210	12A5010	OPTRA E 210
01620	12A6765	OPTRA T 620
01320	08A0477	Optra E-322/320
017300	12A7300	E220/E321/E323
018300	12A8300	E232/ E232T/ E330/ E332N
01630	12A7362 / 12A7462	OPTRA T 630 21000 Copias

#### □ COLOR - LEXMARK

01751	1361751	Optra SC Color Cartucho tóner negro
01752	1361752	Optra SC Color Cartucho tóner cyan
01753	1361753	Optra SC Color Cartucho tóner magenta
01754	1361754	Optra SC Color Cartucho tóner amarillo

#### □ MINOLTA

015500	1710433-001	Page Pro 6 Toner (Epson 50005)
0151029	1710436-001	Page Pro 6 Tambor (Epson 51029)

015700	1710399-002	Page Pro 8L/1100 (3000 copias) (Epson 50010)
0151055	1710400-002	Page Pro 8/8L/8E/1100 Tambor (Epson 51055)

### OKI

01404	TONER-OKIPAGE4W	Toner Láser Okipage-4W/Fax 4100/4W+/4M
01401	TONER-OL	Toner láser 400/800 series no EX
01402	TONER-OLE	Toner láser 400EX/600EX/810EX/Okipage6/Fax 1000/1050/2200/2350/2400/2600/5200/5500/5400
01408	TONER-8P/8W	Toner láser Okipage 6w/8w/8p/8im/Okifax 4500
01416	TONER-1200	Toner para OL1200EX/OP16n
01410	TONER-OP10i	Toner para OP10i/OP10E/OP10EX/OP12i-n
01014	TONER-14EX	Toner para 14ex TYPE 8
014537	42804537	Toner C3200 Amarillo
014538	42804538	Toner C3200 Magenta
014539	42804539	Toner C3200 Cian
012713	42127408B	Tóner C5100/C5200/C5300/C5400 Negro Tipo C6
012710	42127405Y	Tóner C5100/C5200/C5300/C5400 Amarillo Tipo C
012711	42127406M	Tóner C5100/C5200/C5300/C5400 Rojo Tipo C6
012712	42127407C	Tóner C5100/C5200/C5300/C5400 Azul Tipo C6
011825	41963005Y	Toner C7100/7300/7350/7500 Amarillo Tipo C4
011826	41963006M	Toner C7100/7300/7350/7500 Magenta Tipo C4
011827	41963007C	Toner C7100/7300/7350/7500 Cian Tipo C4
014200	01103402	Tóner B4100/B4200/B4250/B4300/B4350 Tipo 9

### OLIVETTI

01095	HP 95 A	LASER PG108 / 208 / M2 / 303 / LP5000
-------	---------	---------------------------------------

### PANASONIC

01095	HP 95 A	PANAFAX 5000
-------	---------	--------------

### QMS

01095	HP 95 A	2308 / 3308-S / KISS+ / PS 810-820-825 /308 / BIG KISS II / P 5810
01075	HP 75 A	PS 410 / 420 / 460 J
01091	1710033-001	PS 1700 / 1725 / E / 5LS (91A)
01000	HP 00 A	860 + / PS / 1660 E / X
01009	1710146-001	2425 (09A)

### SAMSUNG

015100	SF-5100D3	SF-5100/5100P/MSYS5100P/SF530/SF531P/SF515
011210	ML1210/ML1250	ML-1010/1020M/1210/1220M/1230/1250
011710	ML1710	ML-1510/1710/1750

### XEROX

014517	113R00095	4517/N17
01008	113R00296	P8e/ex
012125	113R00446	2125